

CÓMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE TU **ROUTER XIAOMI**

01



Conectarse a la red mediante **wifi o cable** (ethernet) para que el tráfico de datos sea lo suficientemente estable como para realizar todo el proceso

02



Abrir el navegador de internet (Chrome, Firefox, Explorer...) y escribir **miwifi.com** o la **IP 192.168.31.1**. Ambas formas son válidas

03



Al acceder a la página se pide la contraseña de Administración, y si el router sigue con la configuración predeterminada de holaWifi, aceptará cualquiera de estas 2 opciones:
- **holaWifi99**
- **holaWifi + los 4 últimos dígitos** de la serie del router. Ejemplo: holaWifi3891

04



Una vez dentro, ir al **menú** de la parte superior y clicar en **settings**

05



A continuación, dentro del submenú de debajo, clicar en **wi-fi settings**

06



Dependiendo del router pueden aparecer **una o dos conexiones Wifi** (por ejemplo, una de 2.4Ghz y otra de 5Ghz), pero en todas pueden verse los apartados modificables, como el nombre de la red (**Name**) y la contraseña actual (**Password**). Se recomienda mantener la seguridad WPA2 PSK y usar una contraseña que combine **letras, dígitos y caracteres especiales** como &%\$#, con al menos **8 caracteres**. Tras elegir una contraseña compleja, clicla en **Save**

Atención: al aplicar los cambios, el router se reinicia automáticamente, por lo que todos los dispositivos conectados a la red quedan sin conexión.

07



Para finalizar, restablecer la conexión en los dispositivos introduciendo la nueva contraseña. A tener en cuenta:

- Si el router ha sido **modificado, reseteado o restaurado** a los valores predeterminados y se desconoce la contraseña de Administración, es necesario **resetearlo de nuevo** para volver a configurarlo y poner la contraseña deseada. En tal caso consulta la guía correspondiente
- Si el router mantiene la **configuración por defecto de holaWifi**, las contraseñas de Wifi y Administración del router son las mismas normalmente. Si, por ejemplo, ahora se modifica la contraseña Wifi, la de Administración no cambia a menos que se modifique desde el menú Security/Change administrator password

Ante cualquier duda contacta con el servicio técnico de holaWifi en el